




# SAUNA REFLECTION RIB GF



## Väggnrumering / Wall numbering

Väggarna är numrerade på sidan. Motsvarande siffra finns på layouten.


The walls are numbered on the side. The corresponding number is on the layout.



## Tunga sektioner / Heavy sections

Väggar, tak och glas är tunga så det behövs två personer för att montera rummet.


The walls, ceiling and glass are heavy so two people are needed to assemble the room.



# Information

OBS! Endast golvstående bastuagggregat är tillåtet i ett Reflection.

ATTENTION! Only floor-standing sauna heaters are permitted in a Reflection.



## Information

Varning! Glas - hanteras varsamt!


Warning! Glass - handle with care!

Uwaga! Ostrożnie- szkło!

Glasets kanter aktas för slag och stötar.

The edges of the glass should be protected from knocks and impacts.

Krawędzie szyby powinny być chronione przed uderzeniami i wstrząsami.



Tips!

Tip!


Porada!

Rumsemballage Room packaging Opakowanie sauny

Använd som skydd vid hantering av glasväggen.

Use as a protection when handling the glass wall.

Można wykorzystać jako ochronę podłogi podczas montażu sauny.



# Hantering och skötsel Valchromat




## Handling and care Valchromat

# Information

Rengöring av Valchromat: Blöt en trasa och torka.



Vid "svåra" fläckar (fettfläckar och dylikt): Gör roterande rörelser med medskickad slipkloss, borsta rent och torka med en blöt trasa.

Cleaning Valchromat: Wet a cloth and wipe. For "difficult" stains (grease stains and the like): Make rotating movements with the included sanding block, brush clean and dry with a wet cloth.





**Detaljer och profiler som medföljer rummet**  
**Details and profiles included with the room**


**Information**



## Detaljer och profiler som medföljer rummet Details and profiles included with the room



## Detaljer och profiler som medföljer inredningen Details and profiles included with the interior






OBS! Denna instruktionen kan skilja sig jämfört med bastun som är levererad.  
 Rummet som monteras i denna manual är ett Sauna Reflection 200X200 GF.  
 Se layouten som medföljer rummet för mer detaljer.

Note! This instruction can differ from the room that is delivered.  
 The room that is mounted in this manual is a Sauna Reflection 200X200 GF.  
 See the layout that comes with the sauna room for details.

1

P1




TIPS! För att hålla rätt mått på golvramen, kapa en bräda i samma mått som den bakre golvramen och lägg i fronten.

TIP! To keep the dimensions of the floor frame correct, cut a board to the same dimensions as the rear floor frame and insert it into the front.

OBS! För att få bästa möjliga resultat är det viktigt att underlaget där rummet står är plant och att golvramen är i 90° vinkel.




ATTENTION! In order to get the best possible results, it is important that the surface where the room is to stand is flat and that the floor frame is at a 90° angle.





## 2

Välj sida för inluft/aggreatplacering. Skruva fast plattan på den aggregatsektion som inte ska användas.






Select side for exhaust air/heater placement. Screw the plate onto the heater section that is not to be used.




3




4



5



3





Väggen skall placeras kant i kant med golvramsprofilen.


The wall must be placed edge to edge with the floor frame profile.

6


4




7




5



8





6



Väggen skall placeras kant i kant med golvramsprofilen.


The wall must be placed edge to edge with the floor frame profile.

9



Se till att styra flexrören i de bakre sidoväggarna för belysning genom hålen i taket.



Be sure to route the flex pipes in the rear sidewalls for lighting through the holes in the ceiling.



Taket ska ligga mot mdf:en som sitter på baksidan av väggarna.


The ceiling should lie against the mdf which is on the back of the walls.

10



Se till att styra flexrören i de  
främre sidoväggarna för  
elddragning genom hålen i taket.



Be sure to route the flex pipes in  
the front side walls for wiring  
through the holes in the ceiling.



Lägg taket så att det linjerar med  
den främre väggen.

Place the roof so that it lines up  
with the front wall.




11




Borra hål och skruva ihop de båda taken i utrymmet för takportalen.

Drill holes and screw the two roofs together in the space for the ceiling portal.

12



13





### Takportal med spotlights

### Ceiling portal with spotlights

Koppla spotliten enligt schema på takportalen

Connect the spotlight according to the diagram on the ceiling portal




200-240V~

Kopplas in på Trafoplåt  
Connected to Transformer plate

## 14

Trafoplåt  
Transformer plate




Trafoplåten placeras på valfri sida av takportalen, med fördel där den är lättast att komma åt för inkoppling.

**OBS! Trafoplåten skall inte placeras ännu.** Men tänk på att takportalen monteras så att kablarna till 200-240V~ från spotlightsen hamnar på samma sida som Trafoplåten.


The transformer plate is placed on any side of the ceiling portal, preferably where it is easiest to access for connection.

**ATTENTION! The transformer plate must not be placed yet.** But keep in mind that the ceiling portal is mounted so that the cables for 200-240V~ from the spotlight end up on the same side as the transformer plate.


Placering av Trafoplåt för rum placerat i vänster hörn  
Placement of transformer plate for room located in the left corner





Placering av Trafoplåt för rum placerat i höger hörn  
Placement of transformer plate for room located in the right corner




15




Rikta in takportalen så den är centrerad på båda sidor.  
Align the roof portal so that it is centered on both sides.






Lägg den nedre laven på plats. Se till att den hamnar i rätt spår på väggen, se bild nedan.

Put the lower bench in place. Make sure it ends up in the right groove on the wall, see picture below.







Lägg den övre laven på plats. Se till att den hamnar i rätt spår på väggen, se bild föregående sida.

Put the upper bench in place. Make sure it ends up in the right groove on the wall, see picture previous page.


18




1



2






3



Håll U-profilen mot övre kanten på hålet och se till att den är centrerad mellan ribbarna på väggen. Rita märke enligt bild. Borra hål och skruva upp profilerna på båda sidor av rummet.

Hold the U-profile against the top edge of the hole and make sure it is centered between the ribs on the wall. Draw mark according to picture. Drill holes and screw up the profiles on both sides of the room.

19






Hitta den mittersta ribben på  
bakväggen (eller närmst mitten).

Find the middle rib on the back  
wall (or closest to the middle).


20

Ryggstödet kan monteras med kabeldragning  
på höger eller vänster sida.


The backrest can be mounted with cable  
routing on the right or left side.



Tryck på ledlisten med träklossen  
för att få ner ledlisten i U-profilen.  
Press the led strip with the wooden  
block to bring the led strip down into  
the U-profile.






Skär av ledlisten i linje  
med U-profilen.  
Cut off the led strip in line  
with the U-profile.




Börja med änden där kabeln sitter.  
Start with the end where the cable is.

21





22



Dra ryggstödet utåt i mitten och skruva dit distansklossen.

Pull the backrest outwards in the middle and screw the spacer block there.




**Väggportaler med ljuslister, högtalare och manöverpanel**  
**Wall portals with light strips, speakers and control panel**

Väggportalerna är likadana förutom att det sitter en manöverpanel i den ena. Välj vilken sida av rummet manöverpanelen ska placeras innan montering.  
OBS! Tänk på att om en extra sidolave ska monteras, att den inte hamnar framför panelen.




The wall portals are the same except that there is a control panel in one. Choose which side of the room the control panel should be placed on before installation.**ATTENTION!** Keep in mind that if an extra side bench is to be fitted, that it does not end up in front of the panel.

24




Sensorn till aggregatet placeras på den väggportalen som är närmast aggregatet.  
För inkoppling av sensor, se manual som medföljer aggregatet.




The sensor for the heater is placed on the wall portal closest to the heater.  
For connecting the sensor, see the manual that comes with the heater.





Ledningsdragning genom portal för tempsensor.  
Wiring through the portal for Temp sensor.



Ledningsdragning genom portal för fukt/tempsensor.  
Wiring through the portal for Temp/humidity sensor.






Koppla de 3 kablarna på portalen med manöverpanelen.


Connect the 3 cables on the portal with the control panel.

Dra kablarna till ledlisterna upp på taket enligt bild. Kablarna till högtalaren och eventuellt till manöverpanelen dras upp i mitten.

Pull the cables to the led lists up on the ceiling as shown. The cables to the speaker and possibly to the control panel are pulled up in the middle.



27





Sträck på kablarna och haka fast portalen i väggen. Kabel mellan högtalare dras över taket och ner till den andra portalen.

Stretch the cables and hook the portal to the wall. Cable between speakers is pulled over the roof and down to the other portal.

Koppla kabeln mellan högtalarna och haka fast den andra portalen i väggen.




Connect the cable between the speakers and hook the other portal to the wall.



28

Sätt dit packningarna på  
båda sidor av takportalen,  
dra kablarna till ledlisterna  
i hålet.



Place the gaskets on both  
sides of the ceiling portal,  
run the cables to the led  
lists in the hole.




# 29

OBS! Det är viktigt att väggar och tak är vinkelräta,  $90^\circ$ . Det är också viktigt att mättens är samma mellan sidoväggarna både uppe och nere.

ATTENTION! It is important that walls and ceiling are perpendicular,  $90^\circ$ . It is also important that the dimensions are the same between the side walls both at the top and bottom.





Göm spikhuvudet med en svart tuschpenna  
Hide the nail head with a black marker pen



Tips! Använd stiftpistol om det finns.  
Tip! Use a nail gun if available.





30




Kant i kant med insida tak  
Edge to edge with ceiling inside

31

Kant i kant med tak-topp  
Edge to edge with ceiling top




Kant i kant med tak-topp  
Edge to edge with ceiling top




## 32

Dörren kan monteras höger- eller vänsterhängd. OBS! Gäller ej rum Glass Corner!  
The door can be mounted right- or left-hung. ATTENTION! Does not apply to Glass Corner rooms!




Varning! Glas - behandlas varsamt!  
Warning! Glass - handle with care!




Kanterna på glaset bör skyddas från  
slag och stötar.  
The edges of the glass should be  
protected from knocks and impacts.

Placering av glas  
Glass placement

Alt. 1



Alt. 2





Putsa insidan på glaset där glas möter vägg  
innan de monteras upp.


Kontrollera att ingen smuts hamnar mellan glas  
och vägg.

Polish the inside of the glass where the glass  
meets the wall before mounting.

Check that no dirt gets between the glass and  
the wall.




33





Glaset skall monteras kant i kant med den svarta ramen men om måttet till golv är mindre än 3mm måste glaset höjas.

The glass should be mounted edge to edge with the black frame, but if the dimension to the floor is less than 3mm, the glass must be raised.



Kant i kant med svart ram  
Edge to edge with black frame










Min. 3mm

Golv / Floor


U-profil som monteras under glas kan läggas dit när glaset monteras eller skjutas in efteråt, se bild 36.

U-profile that is mounted under glass can be placed there when the glass is mounted or pushed in afterwards, see picture 36.

34




**35**



Mät mellan sidoglasen både uppe och nere så att mättens är samma. Öppningen skall vara 6mm bredare än dörrglaset.


Glasen går att justera några millimeter i höjd- och sidled om man lossar lite på skruvorna.

Measure between the side glasses both top and bottom so that the measurements are the same. The opening must be 6mm wider than the door glass. The glass can be adjusted a few millimeters vertically and laterally if you loosen the screws a little.




Dörrglas 700mm - öppning 706mm.  
Door glass 700mm - opening 706mm.


**1**




**2**




**3**





**4**



**5**




36





Gör om steg 1-5 på föregående sida.

Repeat steps 1-5 on the previous page.




Montera gångjärnen  
på sidoglaset.

Mount the hinges  
on the side glass



Insida  
Inside


Utsida  
Outside



Lägg till fler packningar vid behov för att  
säkerställa att skruvorna drar fast tillräckligt.



Add more gaskets if necessary  
to make sure that the screws tighten enough.

38



Tips!  
Distanser  
Höjd ca: 16mm

Tip!  
Distance block  
Height ca: 16mm



Lägg till packningar på gångjärnet  
och lyft glasdörren på plats i  
gångjärnen.  
Lägg sedan packningarna till rätta.

Add gaskets on the hinge and put  
the door glass on the hinges.  
Then put the plastic gasket into  
place.



Plastpackning  
Plastic gasket


Gångjärnen efterspännes efter cirka en vecka.  
Tighten hinge after approx. one week.

## VIKTIGT!!

Stäng dörren sakta och säkerställ att dörrglaset inte slår i sidoglaset.

## IMPORTANT!!





Close the door slowly and make sure the doorglass doesn't hit the side glass.







## 39 Justering gångjärn Adjust the hinges

För mer information - scanna QR-koden på kartongen till gångjärnet.

For more information - scan the QR code on the hinge box.






40





Tips! Använd tvålvatten eller  
någonting liknande.






Tip! Use soap water or  
something similar.



41





Dörrglas  
Door glass



Utsida  
Outside

Insida  
Inside


42






Ytterbeklädnaden sätts på den synliga sidan av rummet.

The exterior cladding is placed on the visible side of the room.

Vänster sida synlig  
Left side visible




Höger sida synlig  
Right side visible



## 43


Oavsett vilken sida av rummet ytterbeklädnaden skall sitta så sätts skivan med spår längs hela kanten mot fronten.

Regardless of which side of the room the exterior cladding is to be on, the board with a groove along the entire edge is placed towards the front




Ställ den främre skivan mot väggen i kant med fronten

Place the front panel against the wall flush with the front




Monteringsblecken ska skruvas fast i skivan och sedan hängas över taket. Rita på ovankanten på skivan var monteringsbleckena skall sitta så att det finns plats i spåret mellan reglarna på taket.


The mounting plate must be screwed into the panel and then hung over the ceiling. Draw on the top edge of the panel where the mounting plate should be placed so that there is room in the groove between the studs on the ceiling.



44



Montera blecken på ytterbeklädningen  
Mount the plates on the exterior cladding







Baksida  
Back side


45

Häng ytterbeklädningen på plats.

Hang the exterior cladding in place.




46




Skruga fast med några skruv i spåren på ytterbeklädnaden. Se till att skruven hamnar i en träregel, se ritning.



Fasten with a few screws in the traces of the exterior cladding. Make sure that the screw ends up in a wooden plank, see drawing.



47




Montera dörrkontakten  
Mount the door contact




**48**

**Silikon - golvram  
Silicon - floor frame**





Lägg en sträng silicon längs  
golvramsprofilerna.  
Put a string of silicon along the floor  
profiles.




49

Placera Trafoplåten ovanpå takportalen  
Place the transformer plate on the ceiling portal




Elektrisk installation  
Electrical installation



50

Hål ovanför trafoplåten  
Holes above the transformator plate



Lägg vent.skivan på plats  
Put the ventilation board in place

